

# ESnord [Gesundes Telefonieren]

## ESnord® Handytasche mit Strahlenschutz

Größe S ○ M ○ L ○

Elegante Schutzlösung im eleganten Design. Die **ESnord® Handytasche** bietet durch das kopfseitig integrierte Spezialgewebe **novonic® E-Blocker** Schutz, die Handystrahlung weitgehend vom Kopf fernzuhalten (Gutachten Prof. Peter Pauli, HF-, Mikrowellen- und Radartechnik, Universität der Bundeswehr München). Die richtige Zuordnung von Handy- zu Taschengröße muss wie folgend eingehalten werden:

	mm	mm	mm	%
	Länge	Breite	Tiefe	Abschirmleistung
<b>Handytasche S für Handys:</b>	<b>bis 100</b>	<b>bis 50</b>	<b>bis 16</b>	<b>80 - 92</b>
<b>Handytasche M für Handys:</b>	<b>bis 110</b>	<b>bis 55</b>	<b>bis 20</b>	<b>80 - 95</b>
<b>Handytasche L für Handys:</b>	<b>bis 135</b>	<b>bis 63</b>	<b>bis 18</b>	<b>80 - 99</b>

Die SAR-Wert-Belastung verringert sich entsprechend prozentual. Wenn Ihr Handy z.B. einen SAR von 0,3 hat und Sie die Handytasche Größe L benutzen, verringert sich die Belastung auf 0,06 bis 0,003! Bitte telefonieren Sie mit einem Handy möglichst nicht ungeschützt. Das Handy ist mit deutlichem Abstand die stärkste Strahlungsquelle.

Die Handytasche eignet sich hervorragend für schnelles Telefonieren. Sie telefonieren mit dem Handy in der Handytasche. Das Handy wird zur Rufannahme nur kurz der Tasche entnommen. Ziehen Sie zur Rufannahme das Handy bitte von oben einfach aus der Handytasche heraus. Da mit nur wenigen Handytaschen-Größen viele Handymodelle unterstützt werden, sitzen die Handys naturgemäß unterschiedlich stramm in der Handytasche. Sollte Ihr Handy sehr locker in der Handytasche sitzen, vermeiden Sie bitte ein Herausfallen. Bitte schalten Sie, wenn sich Ihr Handy im Stand-By in der Handytasche befindet, die Tastensperre ggfs. ein. Die Taschenseite mit dem Spezialgewebe **novonic® E-Blocker** zeigt während des Telefonats zum Kopf (Seite mit der Schlaufe). Die selbe Taschenseite zeigt zum Körper, wenn das Handy in der Handytasche am Körper getragen wird. Ein Handy kommuniziert ca. alle 20 bis 30 Minuten für ca. 1 Sekunde mit dem nächsten Mobilfunksender. Mit Ausnahme dieser kurzen Kommunikation sendet ein Handy nur, wenn telefoniert wird. Die periodische Kontaktaufnahme im Stand-By verursacht zwar nur eine Sekundenstrahlung, aber auch diese wird durch unsere Handytasche entsprechend vom Körper weggehalten.

Komfort, Funktion und Rufton bleiben erhalten. Die Gesprächsakustik kann weitgehend passieren. Bitte setzen Sie die Hörerlautstärke am Handy ggfs. höher. Bei zu locker in der Handytasche sitzenden Handys kann es in seltenen Fällen zu Echoeffekten kommen. Diese können vermieden werden, indem Sie das Handy im Telefonat mit dem Zeigefinger gegen das Abschirmgewebe drücken, sodass das Handy dem Abschirmgewebe direkt anliegt. Reinigung: **ESnord® Handytasche** kann mit einem leicht befeuchteten Schwamm und etwas „Spüli“ einfach gereinigt werden. Gewährleistung: Für Schäden, die etwa durch Joysticks, hervorstehende scharfe Tasten oder andere scharfe Kanten des Handys oder zu große Handys in zu kleinen Taschen an der Handytasche entstehen, kann keine Gewährleistung übernommen werden.

Wir bieten mit unserer **ESnord® Handytasche** ein in jeder Hinsicht qualitätsgesichertes Produkt und wünschen Ihnen viel Freude mit ihr.  
[www.esnord.de](http://www.esnord.de)