

Welche ESnord® Handytaschen-Größe ist für welches Handy geeignet?

Stand 11.06.2010

Unsere Handyliste soll Ihnen helfen die richtige Taschengröße zu finden. Bitte beachten Sie, dass **klappbare, schiebbare oder drehbare Handys in den Handytaschen nur verwendet werden können, wenn das Handy zum Telefonieren im geschlossenen Zustand benutzt werden kann** (Sie kennen Ihr Handy besser als wir). Die angegebenen Maße beziehen sich bei klappbaren, schiebbaren oder drehbaren Handys immer auf den geschlossenen Zustand. In der Handytasche wird bei klappbaren, schiebbaren oder drehbaren Handys immer im geschlossenen Zustand telefoniert. Wenn dies mit Ihrem Handy nicht möglich ist, so ist es leider für unsere Handytaschen nicht geeignet.

Sollten Sie Ihr Handymodell in der Liste nicht finden, so entscheiden Sie sich bitte nach Länge, Breite und Tiefe Ihres Handys für die richtige Handytaschen-Größe gemäß der Übersicht. Sobald einer der Werte überschritten wird, entscheiden Sie sich bitte für die nächst größere Tasche. Bei älteren Handys mit herausstehender Antenne muss die Antenne im Längenwert mit berücksichtigt werden.

Übersicht:

	(mm) Länge	(mm) Breite	(mm) Tiefe	% Abschirmleistung
ESnord Handytasche S für Handys:	bis 100	bis 50	bis 16	80 - 92
ESnord Handytasche M für Handys:	bis 110	bis 55	bis 20	80 - 95
ESnord Handytasche L für Handys:	bis 135	bis 63	bis 18	80 - 99

Handymodelle:

	(mm) Länge	(mm) Breite	(mm) Tiefe	Handytasche
Alcatel				
Alcatel 153	107	46	20	M
Alcatel 155	101	46	20	M
Alcatel 156	101	46	20	M
Alcatel 320	106	45	20	M
Alcatel 331	98	43	20	M
Alcatel 332	98	42	21	leider keine passende
Alcatel 355	98	45	20	M
Alcatel 512	97	42	20	M
Alcatel 525	98	42	21	leider keine passende
Alcatel 535	106	47	20	M
Alcatel 556	109	48	22	leider keine passende
Alcatel 557	108	48	21	leider keine passende
Alcatel 565	108	48	21	leider keine passende
Alcatel 715	116	43	20	leider keine passende

Alcatel 735	106	47	20	M
Alcatel 756	106	46	19	M
Alcatel 757	106	46	19	M
Alcatel 835	88	46	20	M
Doro				
Doro 345	125	52	16	L
Google				
Google Nexus One	119	60	12	L
HTC				
HTC Touch Pro2	116	59	17	L
HTC Tattoo	106	55	14	M
HTC HD2	121	67	11 leider keine passende	
iPhone 3G				
iPhone 3G	116	62	12	L
iPhone 4G	115,2	58,6	9,3	L
LG				
LG BL20	107	51	13	M
LG GB102	102	45	14	M
LG GB220	90	47	17	M
LG GC900	109	56	12	L
LG GD900	105	53	14	M
LG GW520	107	53	16	M
LG KC550	97	52	15	M
LG KC910	108	56	15	L
LG KC910i	108	56	14	L
LG KF300	99	50	16	S
LG KF700	102	51	14	M
LG KM900	106	55	12	M
Motorola				
Motorola A1000	116	58	20 leider keine passende	
Motorola C116	101	48	22 leider keine passende	
Motorola C385	107	44	21 leider keine passende	
Motorola C650	103	44	20	M
Motorola E1000	114	52	23 leider keine passende	
Motorola E398	108	46	21 leider keine passende	
Motorola RAZR V3	98	53	14	M
Motorola RAZR V3 BLK	98	53	14	M
Motorola V80	99	45	23 leider keine passende	
Motorola V171	90	48	23 leider keine passende	
Nokia				
Nokia 1100	106	46	20	M
Nokia 1200	102	44	18	M
Nokia 1208	102	44	18	M
Nokia 1209	102	44	18	M
Nokia 1650	104	44	18	M
Nokia 1661	108	45	14	M
Nokia 1662	108	45	14	M
Nokia 1680 Classic	108	46	16	M
Nokia 2100	106	44	21 leider keine passende	
Nokia 2300	107	46	20	M

Nokia 2310	106	44	19	M
Nokia 2323 Classic	107	46	14	M
Nokia 2330 Classic	107	46	14	M
Nokia 2600 Classic	110	47	12	M
Nokia 2600	108	46	21 leider keine passende	
Nokia 2610	104	43	18	M
Nokia 2630	105	45	10	M
Nokia 2650	85	46	23 leider keine passende	
Nokia 2680 Slide	99	47	16	S
Nokia 2700 Classic	109	46	14	M
Nokia 2720 fold	93	46	18	M
Nokia 2730 classic	110	47	15	M
Nokia 2760	87	45	21	M
Nokia 3100	102	43	20	M
Nokia 3109 classic	109	46	16	M
Nokia 3110 classic	109	46	16	M
Nokia 3110 evolve	109	46	16	M
Nokia 3120 classic	111	46	13	L
Nokia 3200	108	45	21 leider keine passende	
Nokia 3210	124	51	23 leider keine passende	
Nokia 3220	105	44	19	M
Nokia 3230	109	49	19	M
Nokia 3250	104	50	20	M
Nokia 3250 Xpress Music	104	50	20	M
Nokia 3300	114	63	20 leider keine passende	
Nokia 3310	113	48	22 leider keine passende	
Nokia 3330	113	48	22 leider keine passende	
Nokia 3410	115	49	23 leider keine passende	
Nokia 3510	118	50	21 leider keine passende	
Nokia 3600 slide	98	47	15	S
Nokia 3710 fold	89	47	15	S
Nokia 3720 Classic	115	47	15	L
Nokia 5000	106	46	11	M
Nokia 5100	109	50	22 leider keine passende	
Nokia 5130 XpressMusic	108	47	15	M
Nokia 5140	107	47	24 leider keine passende	
Nokia 5210	106	48	23 leider keine passende	
Nokia 5220 XpressMusic	108	44	11	M
Nokia 5230	111	52	16	L
Nokia 5310 XpressMusic	104	45	10	M
Nokia 5320 XpressMusic	108	46	15	M
Nokia 5530 Xpress Music	104	49	13	M
Nokia 5610 XpressMusic	99	49	17	M
Nokia 5630 XpressMusic	112	46	12	L
Nokia 5700 XpressMusic	108	51	17	M
Nokia 5730 XpressMusic	112	51	15	L
Nokia 5800 Navigation	111	52	16	L
Nokia 5800 XpressMusic	111	52	16	L
Nokia 6020	106	44	20	M
Nokia 6021	106	44	20	M

Nokia 6030	104	44	18	M
Nokia 6060	85	44	24	leider keine passende
Nokia 6070	106	44	19	M
Nokia 6080	106	44	19	M
Nokia 6085	92	46	23	leider keine passende
Nokia 6100	102	44	14	M
Nokia 6101	85	45	24	leider keine passende
Nokia 6103	85	45	24	leider keine passende
Nokia 6110 Navigator	101	49	20	M
Nokia 6111	84	47	23	leider keine passende
Nokia 6120 classic	105	46	15	M
Nokia 6124 classic	105	46	16	M
Nokia 6131	92	48	20	M
Nokia 6151	108	47	19	M
Nokia 6170	88	46	22	leider keine passende
Nokia 6210	130	48	19	leider keine passende
Nokia 6210 Navigator	103	49	15	M
Nokia 6216 classic	115	42	15	L
Nokia 6220	107	45	19	M
Nokia 6220 classic	108	47	15	M
Nokia 6230	103	44	20	M
Nokia 6230i	103	44	20	M
Nokia 6233	108	46	18	M
Nokia 6234	108	46	18	M
Nokia 6260	102	49	23	leider keine passende
Nokia 6267	94	47	22	leider keine passende
Nokia 6270	104	50	23	leider keine passende
Nokia 6280	100	46	21	leider keine passende
Nokia 6288	100	46	21	leider keine passende
Nokia 6290	94	50	21	leider keine passende
Nokia 6300	107	44	12	M
Nokia 6300i	107	44	12	M
Nokia 6303 Classic	109	46	12	M
Nokia 6310	129	47	21	leider keine passende
Nokia 6500 classic	110	45	10	M
Nokia 6500 slide	97	47	17	M
Nokia 6510	97	43	20	M
Nokia 6555	100	45	20	M
Nokia 6600 fold	88	44	16	S
Nokia 6600 Slide	90	45	14	S
Nokia 6600i Slide	93	45	14	S
Nokia 6610	106	45	18	M
Nokia 6630	110	60	21	leider keine passende
Nokia 6650	100	48	16	S
Nokia 6670	109	53	21	leider keine passende
Nokia 6680	109	55	21	leider keine passende
Nokia 6681	109	55	21	leider keine passende
Nokia 6681 imaging	109	55	21	leider keine passende
Nokia 6700 Classic	110	45	11	M
Nokia 6710 Navigator	105	51	15	M

Nokia 6720 Classic	110	45	14	M
Nokia 6730 Classic	112	46	13	L
Nokia 6760 slide	98	58	16	L
Nokia 6800	119	55	23	leider keine passende
Nokia 6810	119	55	23	leider keine passende
Nokia 6820	106	46	21	leider keine passende
Nokia 6822	106	46	21	leider keine passende
Nokia 7210	106	45	18	M
Nokia 7250	105	44	19	M
Nokia 7260	105	45	18	M
Nokia 7270	88	46	22	leider keine passende
Nokia 7280	115	32	19	leider keine passende
Nokia 7310 Supernova	107	46	12	M
Nokia 7360	105	45	18	M
Nokia 7373	88	43	23	leider keine passende
Nokia 7380	114	30	20	leider keine passende
Nokia 7500 Prism	109	44	15	M
Nokia 7510 Supernova	93	47	17	M
Nokia 7610	109	53	19	M
Nokia 7610 Supernova	98	48	15	S
Nokia 7900 Crystal Prism	112	45	11	L
Nokia 7900 Prism	112	45	11	L
Nokia 8210	102	45	18	M
Nokia 8310	97	43	19	M
Nokia 8800	107	45	17	M
Nokia 8800 Arte	109	46	15	M
Nokia 8800 Carbon Arte	109	46	15	M
Nokia 8800 Gold Arte	109	46	15	M
Nokia 8810	107	45	18	M
Nokia 8850	100	44	17	M
Nokia 8890	100	44	18	M
Nokia 9300 Smartphone	132	51	21	leider keine passende
Nokia 9300i Smartphone	132	51	21	leider keine passende
Nokia E50	113	44	16	L
Nokia E51	114	46	12	L
Nokia E52	116	49	10	L
Nokia E60	115	49	17	L
Nokia E63	113	59	13	L
Nokia E65	105	49	16	M
Nokia E66	108	50	14	M
Nokia E70	117	53	22	leider keine passende
Nokia E71	114	57	10	L
Nokia E72	114	58	10	L
Nokia E75	112	50	14	L
Nokia E90 Communicator	132	57	20	leider keine passende
Nokia N70	109	53	24	leider keine passende
Nokia N73	110	49	19	M
Nokia N73 Music Edition	110	49	19	M
Nokia N76	107	52	14	M
Nokia N78	113	49	15	L

Nokia N79	110	49	15	M
Nokia N81	102	50	18	M
Nokia N82	112	50	17	L
Nokia N85	103	50	16	M
Nokia N86	103	51	17	M
Nokia N95	99	53	21 leider keine passende	
Nokia N96	103	55	18	M
Nokia N97	117	55	16	L
Nokia N97 Mini	113	53	14	L
Nokia X6	111	51	14	L
palm pre				
palm pre	101	60	17	L
Samsung				
Samsung B2100	113	49	18	L
Samsung B2700	115	52	18	L
Samsung B3310	91	54	17	M
Samsung C3050	97	47	15	S
Samsung C3060	114	48	15	L
Samsung C5212	113	49	14	L
Samsung Corby 3650	103	57	12	L
Samsung E1070	101	41	15	M
Samsung E1080	107	46	14	M
Samsung E1100	105	44	15	M
Samsung E1107	105	44	16	M
Samsung E1110	106	45	16	M
Samsung E1120	106	43	15	M
Samsung E1130	108	45	16	M
Samsung E1310	92	45	20	M
Samsung E1360	97	45	18	M
Samsung E2100	108	44	14	M
Samsung E2120	105	45	15	M
Samsung Galaxy I7500	115	56	12	L
Samsung i900 OMNIA	112	57	13	L
Samsung I7110 Pilot	118	52	13	L
Samsung I8510 INNOV8	107	56	17	L
Samsung I8910 HD	123	58	13	L
Samsung Jét S8000	109	54	12	M
Samsung M3510	109	45	10	M
Samsung M7600 BEAT DJ	105	51	14	M
Samsung M8800 Pixon	108	55	14	M
Samsung Omnia II I8000	118	60	13	L
Samsung Omnia PRO B7610	113	58	17	L
Samsung Pixon12 M8910	108	53	14	M
Samsung S3030	95	45	18	M
Samsung S3110	109	46	11	M
Samsung S3310 CLASSIC	110	46	11	M
Samsung S3500	100	48	14	S
Samsung S3500i	100	48	14	S
Samsung S3600	99	50	16	S
Samsung S5230 Star	104	53	12	M

Samsung S5600	103	55	13	M
Samsung S7220 Ultra CLASSIC	113	43	12	L
Samsung S7350 Ultra SLIDE	109	50	13	M
Samsung S7350i Ultra SLIDE	109	50	13	M
Samsung S8300 Ultra TOUCH	110	52	13	L
Samsung SGH-B130	104	44	16	M
Samsung SGH-C100	111	46	17	L
Samsung SGH-C200	105	43	19	M
Samsung SGH-C270	88	45	20	M
Samsung SGH-E200 Eco	108	46	10	M
Samsung SGH-E250	100	50	14	S
Samsung SGH-E250I	100	50	14	S
Samsung SGH-E300	84	47	23 leider keine passende	
Samsung SGH-E330	84	46	23 leider keine passende	
Samsung SGH-E610	85	50	20	M
Samsung SGH-E700	90	45	23 leider keine passende	
Samsung SGH-E720	91	45	23 leider keine passende	
Samsung SGH-E900	93	45	17	M
Samsung SGH-F480	98	55	12	M
Samsung SGH-D900e	104	51	13	M
Samsung SGH-D900i	104	51	13	M
Samsung SGH-J700I	100	48	15	S
Samsung SGH-L700	109	46	13	M
Samsung SGH-M110	109	48	18	M
Samsung SGH-M150	107	46	13	M
Samsung SGH-M200	107	46	13	M
Samsung SGH-M310	87	45	19	M
Samsung SGH-N400	112	45	18	L
Samsung SGH-N500	110	46	23 leider keine passende	
Samsung SGH-U700	103	50	12	M
Samsung SGH-X100	110	45	20	M
Samsung SGH-X600	102	43	20	M
Samsung SGH-Z130	112	46	20 leider keine passende	
Samsung U800 Soul	111	46	10	L
Samsung U900 Soul	106	50	13	M
Sharp				
Sharp GX1	133	46	23 leider keine passende	
Sharp GX15	105	45	17	M
Sharp TM100	100	49	19	M
Siemens				
Siemens A50	109	46	23 leider keine passende	
Siemens A52	103	46	22 leider keine passende	
Siemens A55	103	46	22 leider keine passende	
Siemens A57	103	46	22 leider keine passende	
Siemens A60	110	47	23 leider keine passende	
Siemens A62	101	45	20	M
Siemens A65	101	45	20	M
Siemens C45	109	46	23 leider keine passende	
Siemens C55	101	44	21 leider keine passende	
Siemens C60	110	47	23 leider keine passende	

Siemens C62	101	44	20	M
Siemens C65	105	47	18	M
Siemens CF62	82	45	22 leider keine passende	
Siemens CF75	94	48	22 leider keine passende	
Siemens CFX65	97	48	23 leider keine passende	
Siemens CL50	73	39	22 leider keine passende	
Siemens CX65	108	46	18	M
Siemens CX70	108	46	18	M
Siemens M50	109	46	23 leider keine passende	
Siemens M55	101	46	21 leider keine passende	
Siemens M65	109	49	19	M
Siemens M75	110	52	20	M
Siemens MC60	109	46	21 leider keine passende	
Siemens ME45	109	46	21 leider keine passende	
Siemens MT50	109	46	23 leider keine passende	
Siemens S45	109	46	20	M
Siemens S55	101	42	18	M
Siemens S65	109	48	18	M
Siemens SF65	91	41	23 leider keine passende	
Siemens SK65	120	47	22 leider keine passende	
Siemens SL45i	105	46	17	M
Siemens SL55	82	45	22 leider keine passende	
Siemens SL65	91	48	21 leider keine passende	
Siemens SP65	109	48	18	M
Siemens ST55	99	49	22 leider keine passende	
Siemens ST60	99	49	22 leider keine passende	
Siemens SX1	109	56	19 leider keine passende	
Sony-Ericsson				
Sony-Ericsson Aino	104	50	16	M
Sony-Ericsson C510	107	47	13	M
Sony-Ericsson C702	106	48	16	M
Sony-Ericsson C901 GreenHeart	105	45	13	M
Sony-Ericsson C902	108	49	11	M
Sony-Ericsson C903	97	49	16	S
Sony-Ericsson C905	104	49	18	M
Sony-Ericsson D750	100	46	21 leider keine passende	
Sony-Ericsson F305	96	47	15	S
Sony-Ericsson F500	102	46	14	M
Sony-Ericsson G502	103	46	14	M
Sony-Ericsson G700	106	49	13	M
Sony-Ericsson G705	95	47	15	S
Sony-Ericsson G900	106	49	13	M
Sony-Ericsson J132	103	45	15	M
Sony-Ericsson J300	99	43	18	M
Sony-Ericsson Jalou	73	45	18	M
Sony-Ericsson K330	100	45	12	S
Sony-Ericsson K500	102	46	14	M
Sony-Ericsson K508	103	46	20	M
Sony-Ericsson K550i	102	46	14	M
Sony-Ericsson K600	105	45	19	M

Sony-Ericsson K610i	102	45	17	M
Sony-Ericsson K618i	102	45	17	M
Sony-Ericsson K660i	104	47	15	M
Sony-Ericsson K700	99	47	20	M
Sony-Ericsson K750	100	46	20	M
Sony-Ericsson K750i	100	46	20	M
Sony-Ericsson K770i	105	47	14	M
Sony-Ericsson K790i	106	47	18	M
Sony-Ericsson K800i	105	47	22 leider keine passende	
Sony-Ericsson K810i	106	48	17	M
Sony-Ericsson K850i	102	48	17	M
Sony-Ericsson Naite	108	47	13	M
Sony-Ericsson Pli	106	55	17	M
Sony-Ericsson R300	101	46	12	M
Sony-Ericsson S302	101	46	11	M
Sony-Ericsson S312	100	46	13	S
Sony-Ericsson S500i	99	47	14	S
Sony-Ericsson Satio	112	55	13	L
Sony-Ericsson SEM100	99	44	18	M
Sony-Ericsson T200	105	48	22 leider keine passende	
Sony-Ericsson T226	101	44	19	M
Sony-Ericsson T230	101	44	19	M
Sony-Ericsson T237	101	44	19	M
Sony-Ericsson T238	101	44	19	M
Sony-Ericsson T280i	100	45	13	S
Sony-Ericsson T290	102	44	19	M
Sony-Ericsson T300	106	48	21 leider keine passende	
Sony-Ericsson T303	83	47	15	S
Sony-Ericsson T310	104	49	20	M
Sony-Ericsson T600	92	42	20	M
Sony-Ericsson T610	102	44	19	M
Sony-Ericsson T620	102	44	19	M
Sony-Ericsson T628	102	43	17	M
Sony-Ericsson T630	102	43	17	M
Sony-Ericsson T650i	104	46	12	M
Sony-Ericsson T700	104	48	10	M
Sony-Ericsson T707	93	50	14	S
Sony-Ericsson T715	92	48	15	S
Sony-Ericsson V640i	103	47	15	M
Sony-Ericsson W200i	101	44	18	M
Sony-Ericsson W205	92	47	16	S
Sony-Ericsson W302	100	46	11	S
Sony-Ericsson W350i	104	43	11	M
Sony-Ericsson W380i	92	49	16	S
Sony-Ericsson W395	96	47	15	S
Sony-Ericsson W508	94	50	14	S
Sony-Ericsson W580i	99	47	14	S
Sony-Ericsson W595	100	47	14	S
Sony-Ericsson W610i	102	46	14	M
Sony-Ericsson W705	95	48	15	S

Sony-Ericsson W715	95	48	15	S
Sony-Ericsson W760i	103	48	15	M
Sony-Ericsson W800	100	46	21 leider keine passende	
Sony-Ericsson W810i	100	46	19	M
Sony-Ericsson W880i	103	46	9	M
Sony-Ericsson W890i	104	47	10	M
Sony-Ericsson W902	110	49	12	L
Sony-Ericsson W910i	99	50	12	S
Sony-Ericsson W960i	109	55	16	M
Sony-Ericsson W980	92	46	17	M
Sony-Ericsson W995	97	49	15	S
Sony-Ericsson X1	110	53	17	M
Sony-Ericsson X2	110	54	16	M
Sony-Ericsson Yari	100	48	16	S
Sony-Ericsson Z300i	85	45	23 leider keine passende	
Sony-Ericsson Z555i	95	49	17	M
Sony-Ericsson Z770i	93	48	16	S
T-Mobile				
T-Mobile MDA Compact V	110	52	14	M
T-Mobile G1	118	56	17	L
T-Mobile G2 Touch	112	56	14	L
T-Mobile Blackberry 8900	109	60	14	L
T-Mobile Blackberry 8520	109	60	14	L